

Polar Energiavahdin asennusohje

1. Irrota moottorin- ja sisätilan lämmittimelle menevä syöttökaapelin plugin pistoke Y-haarasta.
2. Kytke väliin Polar Energiavahti.
3. Sijoita Energiavahti moottorin yläosaan sen sivulle tai taakse. Paras sijainti on sylinterikannen korkeudella ja 10-20 cm etäisyydellä itse moottorista.
4. Energiavahdissa oleva termostaatti (kuminen uloke) tulee suunnata kohti moottoria.
5. Kiinnitä Energiavahti nippusiteillä esimerkiksi vesiletkuun tai sähkökaapeliin. Tarvittaessa käytä energiavahdin alla pehmustetta kuten solumuovieristettä.
6. Tarkasta asennus.

Huom! Energiavahtia ei saa sijoittaa itse moottoriin kiinni vaan sen ulkopuolelle. Moottorin voimakas värinä saattaisi rikkoa energiavahdin. Häiriöttömän toiminnan vuoksi energiavahtia ei saa sijoittaa myöskään liian lähelle moottorinlämmittintä tai pakosarjaa. Jos lokilämmitin on asennettu lähelle pakosarjaa niin energiavahdin kaapeli tulee suojata [lämpösuojalla](#).

Energiavahti tulee kiinnittää nippusiteillä kaapelista noin 10 cm etäisyydeltä molemmin puolin. Kaapelia ei saa taittaa jyrkälle mutkalle heti energiavahdin tai liittimien juuresta. Varmista myös, että kaikki plugin liittimet ovat täysin yhteen kytketty ja niissä ei ole vetoa. Lukitse liitokset tarvittaessa.

Kaapelit tulee kiinnittää riittävän tiheään nippusiteillä ja huomioitava jotta ne eivät pääse hankautumaan.

Huomioi ennen asennusta, että energiavahti on huoneen lämpöinen. Liittimien tiivisteet ovat kylmässä jäykät ja ne voivat rikkoutua liiallisesta voimasta.

Polar Energiavahti
10A 250 VAC
IP44